

Правила эксплуатации рулонных штор моделей Mini, Uni I, Uni II, MG, MGS

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней трубки на любом уровне происходит автоматически. При управлении моделью UNI2 с пружиной категорически запрещено отпускать ручку нижней планки до момента ее фиксации.
- Установка и эксплуатация изделия должна осуществляться только внутри помещений при температуре воздуха в зоне установке не ниже +16°C и относительной влажности не более 70%.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом. • Не допускается резкий подъем и опускание полотна. • Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Допускается короб и направляющие протирать мокрой тряпкой.
- В рулонных шторах с тканью ЗЕБРА крайние верхнее и нижнее положения ничем не ограничены. Управление должно быть аккуратным, при эксплуатации не допускается разматывать ткань ниже указанного при замере уровня.
- Не допускается эксплуатация изделия со снятыми или переустановленными на большую высоту ограничителями цепи.

Правила эксплуатации горизонтальных жалюзи Holis 16, 25, 50мм

- Поворот полотна осуществляется путем поворота прута управления.
- Подъем и опускание полотна осуществляется при помощи веревки управления. Для этого веревку управления отвести к центру жалюзи, освободив тем самым фиксатор веревки и далее отпускать её или тянуть. При достижении нужного уровня отвести веревку от центра и отпустить. Подъем и опускание рекомендуется производить при горизонтальном положении ламелей. Нижний карниз может быть зафиксирован на любом уровне.
- Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
- Необходимо избегать механического воздействия на полотно, т.к. ламели легко деформируются.
- Допускается чистка полотна влажной тряпкой, а карнизы – только сухой.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается резкий подъем и опускание изделия.

Правила эксплуатации горизонтальных жалюзи Venus 16, 25мм

- Поворот и подъем полотна осуществляется при помощи цепочки управления. Нижний карниз может быть зафиксирован на любом уровне автоматически при ширине изделия более 43,5 см. Если ширина менее 43,5 см, то для фиксации необходимо вставить цепочку в держатель.
- Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
- В случае попадания влаги на верхний и/или нижний карнизы, необходимо удалить ее сухой тряпкой. Появление ржавчины на карнизах является негарантийным случаем и претензии по этому поводу изготовителем не принимаются.

- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно во время эксплуатации и чистки, т.к. ламели легко деформируются.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Полотно допускается аккуратно протирать сухой или влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а также специальной щеткой для чистки горизонтальных жалюзи.
- Верхний и нижний карнизы допускается протирать сначала влажной, а затем сухой тряпкой.

Правила эксплуатации вертикальных жалюзи V34

- Поворот ламелей осуществляется цепочкой управления, движение ламелей – веревкой. Двигать ламели рекомендуется в открытом положении.
- Изделие предназначено для эксплуатации только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
- Жалюзи должны эксплуатироваться в условиях, исключающих контакт ламелей с окружающими предметами интерьера и любое другое механическое воздействие на них.
- Не допускается резкий поворот и сдвиг ламелей.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом в гарантийный срок. Чистка изделия
- Тканевые ламели допускается чистить пылесосом. Допускается также бережная стирка отдельных типов тканей (уточнять при заказе). Для этого снять ламели с карниза, снять цепочку и вытащить грузики. Аккуратно свернуть все ламели в рулон и опустить в мыльную воду на некоторое время. Не тереть ламели щеткой. Прополоскать ламели, развесить на карнизе, вставить грузики и одеть цепочку. Дать ламелям высохнуть.
- Карниз, пластиковые и алюминиевые ламели допускается протирать сначала влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе (кроме ламелей с рисунком!), а затем сухой для предотвращения образования разводов. Запрещается мыть пластиковые ламели с использованием горячей воды.
- Тканевые ламели допускается чистить пылесосом. Допускается также бережная стирка отдельных типов тканей (уточнять при заказе). Для этого снять ламели с карниза, снять цепочку и вытащить грузики. Аккуратно свернуть все ламели в рулон и опустить в мыльную воду на некоторое время. Не тереть ламели щеткой. Прополоскать ламели, развесить на карнизе, вставить грузики и одеть цепочку. Дать ламелям высохнуть.
- Карниз, пластиковые и алюминиевые ламели допускается протирать сначала влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе (кроме ламелей с рисунком!), а затем сухой для предотвращения образования разводов. Запрещается мыть пластиковые ламели с использованием горячей воды